



Naadloos-Fotobehang Stappenplan



Stap 1. Voorbereiden

Oude behangresten eerst verwijderen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder alle stopcontacten, lichtschakelaars, spijkers en schroeven en maak de wand glad.

Benodigdheden voor het behangen:

- Liniaal
- Spons
- Microvezeldoekje
- Vachtroller
- Behangspatel
- Stanley mes
- Kwast



Stap 2. Muur inlijmen

Heb je behanglijm via onze webshop besteld zorg dat de lijm goed wordt doorgeroerd voordat je begint. Onze behanglijm hoeft niet verdund te worden. Indien je zelf behanglijm koopt, let op dat het glasweefselijm is. Volg de instructies op de verpakking voordat je start met het aanbrengen van de behanglijm.



Zodra de lijm goed is doorgeroerd, breng je de lijm ruimschoots en gelijkmatig aan op de muur met een vachtroller of kwast. Als er voldoende lijm op de muur zit, kan je het behang goed positioneren. Doe elke keer een baan van circa 1,5 meter. Verdeel de lijm goed.

Stap 3. Behang plaatsen

Laat het Naadloos-Fotobehang op de rol. Breng het begin van het behang aan in de linker- of rechterbovenhoek en rol circa 1,5 meter af. Houd de bovenkant gelijk. Links of rechts en onder worden later afgesneden. Ga je toch een beetje scheef? Dit is geen probleem! Zolang de behanglijm nog goed nat is kun je het behang nog gemakkelijk schuiven of loshalen.



Stap 4. Gladstrijken

Strijk het fotobehang glad met de behangspatel zodat alle bobbel weg zijn. Herhaal stap 3 en 4 tot het hele fotobehang is afgerold van de rol. Nu zit het fotobehang volledig op uw wand, controleer op eventuele luchtballen en wrijf deze weg.



Stap 5. Afwerken

Snij met behulp van uw behang spatel en een scherp stanley mes de randen af op de manier zoals op de foto afgebeeld staat. Snij voorzichtig alle stopcontacten en lichtschakelaars vrij. Verwijder eventuele lijmresten met lauw water op een vochtige doek.